

Instrukcja wymiany głowicy ceramicznej w baterii umywalkowej P/T Keria AREX.2014BL

Do naprawy będą potrzebne:

kluczyk imbusowy (był dołączony do zestawu), klucz nastawny

1) Przed przystąpieniem do wymiany głowicy upewnij się, że główny zawór wody zimnej oraz ciepłej jest zakręcony.



2) Zdejmij okrągłą zaślepkę z otworu znajdującego się na uchwycie głowicy.



3) Wykręć za pomocą kluczyka imbusowego śrubę kontrującą znajdującą się pod zaślepką (wewnątrz pokrętła). Śrubki tej nie trzeba wykręcać do końca – ryzyko jej zagubienia.



4) Zsuń uchwyt z trzpienia głowicy.



5) Odkręć przy pomocy palców rozetę zakrywającą docisk głowicy. Nie używaj do tego żadnych narzędzi – ryzyko uszkodzenia powierzchni rozety.



6) Użyj klucza nastawnego do wykręcenia docisku głowicy.



7) Złap za trzpień i pociągnij głowicę do góry.



8) Zamontuj nową głowicę zwracając uwagę na wystające bolce z głowicy – mają one natrafić w zagłębienia w gnieździe wewnątrz korpusu baterii.



9) Dokręć docisk głowicy używając klucza nastawnego. Dokręcać aż do poczucia niewielkiego oporu (nie dociskać mocno – ryzyko zniszczenia głowicy, która może również przez to ciężko pracować).

10) Dokręcić ręcznie rozetę zakrywającą docisk głowicy.

11) Założyć uchwyt głowicy i go dokręcić przy pomocy kluczyka imbusowego. Założyć zaślepkę na uchwyt.

12) Odkręcić zawór wody i sprawdzić szczelność baterii.